W e r k z e u g f ü h r e r s c h e i n

CUTTERMESSER CUTTERMESSER

AUFBAU / FUNKTION

Das Cutter(messer) eignet sich für präzise Schneidearbeiten von Papier, Pappe, Folie, Teppich, Schaumgummi und Polystyrol.

Klinge - Die Klinge ist in Segmente unterteilt. An den Sollbruchstellen können die abgenutzten Bereiche der Klinge entfernt werden, so dass der hintere schärfere Teil nach vorn rückt.

Schieber - Hiermit lässt sich die Klinge je nach Materialstärke rein- und rausschieben. Je nach Bauart sichert der Schieber von allein die Klinge oder es gibt eine Festellvorrichtung. Zum Arbeiten muss die Klinge immer fixiert sein.

Abbrechhilfe / Klingenaufbewahrung - Am hinteren Ende des Griffs ist meist ein Fach zur Aufbewahrung der Ersatzklingen. Außerdem befindet sich hier oftmals eine Vorrichtung zum sicheren Brechen der abgenutzten Klingensegmente.



Klingenführung - Sie stabilisiert die Klinge beim Schneiden, außerdem lässt sich hier die Klinge bei Nichtbenutzung sicher verstauen.

Griff - Sorgt für einen sicheren Halt in der Hand beim Schneiden.

HANDHABUNG



Schiebe die Klinge immer nur so weit raus wie es für das Material, dass du schneiden möchtes, nötig ist. Es reichen oft 1-2 mm.



Schiebe die Klinge nach dem Schneiden immer direkt wieder in das Gehäuse zurück, auch wenn du das Cuttermesser gleich wieder benötigst.



Während des Schneidens das Cuttermesser nicht zu fest aufdrücken und immer vom Körper wegziehen.



Benutze immer eine Schneidunterlage. Achte darauf, dass dein Arbeitsplatz immer ordentlich und aufgeräumt ist.

ÜBUNG

Faltbögen 3D - Übe das Schneiden mit dem Cuttermesser indem du die Faltbögen bearbeitest. Danach überlege, ob dir eigene Ideen für solche Faltbögen einfallen. Wenn dir die Übungen nicht reichen, dann probier doch mal aus, eine Schablone für deinen Namen (wie in der Überschrift) zu basteln! (Achte auf die Stege, damit die Buchstaben nicht rausfallen!)

schneiden

nach außen falten

nach innen falten



Kaspar Saß 2019